ALINCO FITNESS

品名

ジョギングマシン 2018

取扱説明書



取扱説明書をよくお読みいただき、内容を十分理解された上でご使用ください。

- ●改良のため、デザイン・仕様を一部変更している場合があります。ご了承ください。
- ●無断の複製は固く禁じます。

ご使用前に<u>必ずお読みください</u>

この度は、ジョギングマシン2018「AKJ2018」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。 この取扱説明書は、本製品の使用上の注意及び警告事項について詳しく記載しています。

本製品をご使用になる前には、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、事故が起こらないよう、記載内容にしたがって正しくお使いください。また、お読みになった後も、必要なときにいつでも調べられるよう、すぐに取り出せる場所へ大切に保管してください。なお、本製品のご使用制限は体重90kg以下・連続使用時間30分までとなります。(機器の連続使用によって熱を帯びた部品を冷却し、故障を防止するため、また、機器を末永くご使用いただくため、連続使用後、約1時間は本製品を休ませてください。)

INDEX

安全のため 必ず守っていただくこと 警告・注意事項

各部の名称 部材及び付属品

本体の開き方・折りたたみ方法

設置上の注意 タブレットトレーの取付方法

表示メーターの機能

表示メーターの設定及び操作方法

傾斜角度の調節方法 移動方法 ご使用前の確認

走行ベルトの調節方法

シリコンオイルの 塗布について

グリップセンサー使用上の注意 お手入れ方法 故障かな?と思う前に

簡単操作早見表


トレーニングについて

本製品のご使用は、注意を怠ると大変危険です!

家庭で行うトレーニングは、ちょっとした不注意で大きな事故につながります。 本書に記載されている内容を守り、自己の責任のもとでトレーニングを行ってください。

- 本製品は、マグネット式の安全装置(安全キー)により、トレーニング中に転倒などが発生したとき、安全キーが外れる ことで停止させることができます。トレーニングを行うときは必ず安全キーを装着してください。
- 本製品は、過負荷や静電気からモーターや電子部品などを保護するために強制的に電源供給を停止させる機能が ついています。予期せぬ故障や保護装置が働いたときには、突然停止する場合がありますので、ご使用の際には 突然停止しても転倒しないよう、必ずハンドルを持ち、安全に止まれる速度の範囲でご使用ください。
- 本製品は、安全キーを外す又はストップボタンを押すことで停止させることができます。本製品を使用される前には、 必ずご使用の速度で安全に停止できることをご確認のうえ、ご使用ください。
- 走行ベルトなどの部品が消耗した状態でのご使用は、大変危険ですのでおやめください。
- 速度調節ボタンはゆっくりと操作してください。急な操作は機器を傷めるばかりでなく、重大な事故を引き起こす おそれがありますのでおやめください。
- 定期的に安全作動の確認・メンテナンスを行ってください。(P 1 5 ~ P 1 9 参照)

お客様の不注意によるいかなる事故も、弊社としましては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。



安全のために、必ずお守りください。

取扱説明書の警告及び注意内容は、危険の度合によって次の2段階に分けています。 表記されている内容をよく理解していただき、取扱説明書にしたがった使用法で点検・運動を行ってください。

記載されている内容を守らなければ、死亡や傷害 事故が生じる危険のあることを示します。

記載されている内容を守らなければ、けがや製品 が破損するおそれのあることを示します。

・破損したままで使用しますと、傷害事故の原因になります。

絵表示の意味

絶対におこなわないでください。

分解をしないでください。

必ず指示に従い、行ってください。

(OK?) 確認をしてください。

本書記載の警告及び注意事項を遵守されずにご使用されて生じた、いかなる事故につきましても、 弊社としましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

また、本書記載の警告及び注意事項に該当すると思われる場合は本製品の設置及び使用はせず、 ただちに弊社カスタマーサービス課へお問い合わせください。

●各ページには安全にで使用いただくための注意点も表記しております。よくお読みいただき、記載して いる内容を十分ご理解の上、ご使用ください。

使用前の警告・注意事項

▲ 警告

- ♪ 本製品は家庭用のフィットネス機器です。 学校・スポーツジム・業務用など、不特定多数の方 による使用はしないでください。 また、動物の運動用や運動以外の目的では使用しな いでください。

次に該当する方は本製品を使用しないでください。

● 医師が使用を不適当と認めた方

次に該当する方は必ず医師に相談の上、ご使用ください。

- 医師の治療を受けている方や、特に身体の異常を感じている方
- 知覚障害のある方
- 妊娠している、または妊娠の疑いのある方
- 皮膚疾患のある方
- 血行障害、血管障害など循環器に障害をお持ちの方
- 骨粗しょう症など骨に異常のある方
- 心臓に障害のある方
- ペースメーカーなどの体内植込型医用電気機器を使用している方
- 呼吸器障害をお持ちの方
- 高血圧症の方
- 内臓疾患(胃炎、肝炎、腸炎)などの急性症状のある方
- 悪性の腫瘍のある方
- リウマチ症、痛風、変形性関節炎などの方
- 過去の事故や疾病などにより背骨に異常のある方や 背骨が曲がっている方
- 腰痛(椎間板ヘルニア、脊椎すべり症、脊椎分離症など)のある方
- 脚、腰、首、手にしびれのある方
- 静脈りゅうなどの重度の血行障害や血栓症などのある方
- リハビリテーション目的で使用される方

上記以外に身体に異常を感じているとき

- 小学生以下及び1人での運動に不安を感じている方、 他者から見てそう感じられる方が使用される場合、 またはリハビリテーションの目的で使用される場合は、 成人(健常者)の方の介添えの上、で使用ください。 また、小さなお子様やペットのいる場所での運動・ 保管はおやめください。
- 小さなお子様や取扱説明書・警告ラベルの内容が理解できない方がお一人で本製品に触れ、使用しないように十分ご注意ください。誤った使用は事故の原因になります。
- 本製品の使用体重制限は最大90 k g です。 体重が90 k g を超える方はご使用はしないでください。ご使用中、機器が破損するおそれがあり、重大な事故を引き起こす原因になります。
- 本製品の連続使用時間は最大30分です。
 30分を超える連続作動はおやめください。また、で使用後1時間は本製品を休ませてください。
 で使用後1時間は本製品を休ませてください。

▲ 注 意

● この取扱説明書及び保証書は、大切に保管されますようお願いします。紛失された場合、再発行はお受けしかねることがあります。

設置時の警告・注意事項

▲ 警告

- 安全のため、設置の際は必ず軍手などを着用して、 大人2人以上で行ってください。
- ◆製品の設置の際は、使用者がトレーニング中に他の器具に触れないような場所に設置し、本製品の後方面は走行速度についていけない場合などの避難場所として2m以上空けてください。

(P9「設置上の注意」参照)

- 運動中に身体を壁や柱などにぶつけないよう、広い場所でお使いください。
- 直射日光の当たる場所や湿気の多い場所、熱器具の近く、屋外には設置しないでください。感電・漏電・発火の原因になります。
- ♪ 本製品の設置の際は、ボルト、ナット、パイプなどに手、指などをはさまれないようにご注意ください。また、床面を保護する付属の保護マットを敷いてください。
- 設置が完了するまでは、電源プラグをコンセントに 差し込まないでください。また、ホイールカバーを 取り付け及び取り外すときには、必ず電源プラグを コンセントから抜いてください。
- 設置完了後の試運転は、ローラーや走行ベルトなどの駆動部分に手足や髪の毛などを巻き込まれないようにご注意ください。
- ▼ 本製品を改造、もしくは付加及び部品を取り外した 状態で使用された場合、重大な事故を起こすおそれ がありますので絶対にしないでください。

▲ 注 意

- 砂 設置前には部品が全て揃っていることを必ずご確認ください。もし揃っていない場合にはお手数ですが弊社カスタマーサービス課までご連絡ください。

警告•注意事項

- 本製品は床強度がしっかりとした水平な床の上に設置し、使用中及び移動・保管の際にも必ず床面を保護する付属の保護マットを敷いてください。また、直接床材の上で使用された場合、床面の材質(塩化ビニル製など)によっては床材が変色する場合があります。特に、畳の上ではで使用にならない
- 設置完了後、大きなグラつきやガタつきがないことを必ずご確認ください。

でください。畳に損傷を与えます。

使用時の警告・注意事項

▲ 警告

- ◇ 本製品は1人用です。同時に2人以上でご使用にならないでください。
- 本製品への巻き込みを防ぐため、運動中は身体のサイズにあった運動着を着用し、(ゆったりと余裕のありすぎる衣服は避けてください)また、手指や髪の毛などの巻き込みにご注意ください。
- 安全のため、ピンやボールペン、装飾品などをポケットに入れたり、身に着けたままでの運動は絶対にしないでください。
- 健康のため、食直後は運動を避けてください。また、飲食・喫煙をしながらや飲酒後の運動は行わないでください。
- 運動は少し疲れる程度の運動量を毎日継続して行うのがよく、無理な運動は筋肉を傷めるばかりか、運動効果も少なくなります。
- 下記のような症状が出たときは、運動を中止してください。(めまい、ふらつき、冷や汗、顔面蒼白、失神、嘔吐、心拍の乱れ、動悸、胸の圧迫感、けいれん、腱・靭帯の痛み、骨折、その他心身の異常)
- 使用時には都度、各部の部品が完全に固定されていることを必ずご確認ください。ボルトが緩んでいると、ご使用中に部品が外れたりすることもあり、重大な事故を起こすおそれがあります。
- 使用時には必ず、折りたたみ可動部など各箇所が正しく固定されており、本体支柱などがガタつかないことをご確認ください。
- 使用時には十分な準備運動を行い、身体をほぐしてください。また、運動後も同様に身体をほぐしてください。いきなりトレーニングをすると筋肉などに損傷を及ぼす原因になります。
- 「折りたたみ時」「使用時」「移動時」は、ボルト、パイプなどに手、指などをはさまれないようにご注意ください。

- 安全のため、使用中以外でも走行ベルトやローラー部分に手、指などを入れたりせず、また、物や動物、小さなお子様が本製品に近づかないよう十分ご注意ください。
- 使用時には本製品の下や周囲に、走行ベルトに巻き 込むような物がないことをご確認ください。
- 本製品は自動運転のジョギングマシンです。万一で使用中にバランスをくずしたり、転倒した場合など緊急停止させる場合は、表示メーターに付いている「安全キー」を手で取り去るか、瞬時に本体から離れて「安全キー」を外してください。
- 本製品はジョギングマシンですが、で使用中は必ず ハンドルを握ってで使用ください。
- 安全のため、始動時には走行ベルトの上には乗らず、ベルトがゆっくりと低速で動き出すことを10秒間以上確認してから走行ベルトに乗ってください。
- 高速で走行ベルトが動いている状態での乗降は危険ですのでしないでください。
- 乗り降りする際、ハンドルにもたれかかったり、使用中に左右に激しく揺する運動、また、周囲の人が使用者及び本製品を押したり引いたりする行為は安全性を損ない重大な事故を起こすおそれがありますので絶対にしないでください。

▲ 注 意

- 本製品をテレビやラジオの近くでご使用されますと テレビの画像やラジオの音声にノイズ(乱れ)が入 ります。その際には、テレビやラジオ又はそれらの アンテナから離れた場所へ移動させてください。
- 使用中に走行ベルトが本体フレームの片側に擦れそうになるほど一方に片寄った場合は、直ちに走行ベルトを停止させ、走行ベルトの調節を行ってください。(P16「走行ベルトの調節方法」参照)

電動機器の警告・注意事項

- 本製品はAC100V電源を使用します -

▲ 警告

- 電源は1つのコンセントから取ってください。複数の配線をつなげたタコ足配線はおやめください。
- 電源コードの上に本体や重量物が載らないようにご注意ください。また、電源コードにストレスがかかるような設置(電源コードが引っ張られた状態や、電源コードを無理に曲げた状態での設置)はしないでください。断線やショート、感電・漏電・発火の原因になります。
- コンセントから電源プラグを抜き差しするときには、濡れた手で触ったり、電源コードを引っ張ったりしないでください。断線やショート、感電の原因になります。
- 電源コードや電源プラグが傷んだり、プラグの差し込みが緩い状態のままでの使用はしないでください。ショートや感電・漏電・発火の原因になります。
- 使用後は必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。また、雷が鳴り出したときには使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いてください。故障や感電・漏電・発火の原因になります。
- 本製品の30分以上の使用や、走行ベルトの回転に 逆らうようなで使用はしないでください。故障や感 電・漏電・発火の原因になります。

▲ 注 意

- 室温が10℃以下または35℃以上の状態では使用しないでください。駆動部分が正常に作動しなくなるおそれがあり、部品などの劣化も早めます。また、室温が低い場合、モーターが正常に動かずスピードが上がらない場合があります。
- 使用を終了するときは、安全キーを外してから本体メインスイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。使用するときは、コンセントに電源プラグを差し込んでから本体メインスイッチを入れ、安全キーをセットしてください。誤作動を防ぐため、この順番は必ず守ってください。

お手入れ・保管時の警告・注意事項

▲ 警告

- む手入れ・保管の際には必ず本体メインスイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。
- 保管場所は本製品でつまずかないような場所に置き、特に小さなお子様が勝手に触ることのないよう、必要に応じて梱包などを施してください。また、屋外や直射日光が当たる場所、高温・多湿な場所には保管しないでください。サビや傷み、故障、部品の劣化の原因になります。
- 本製品は折りたたみ保管することができますが、保管場所は床強度がしっかりとした水平な床の上に設置してください。また、振動などで走行板が倒れる可能性がございますので、本製品の周囲に人(特にお子様)やペットがいないところ、そして家具などの障害物がないところに保管してください。
- 本製品の分解・改造は行わないでください。修理につきましては、弊社カスタマーサービス課までご相談ください。

▲ 注 意

- ◆製品の移動・保管の際も必ず床面を保護する付属の保護マットを敷いてください。
- 本製品は塗装加工及び各部に樹脂を使用しています のでシンナー系や酸系の強い洗剤でのお手入れはお やめください。
- 長期間で使用になられますと、サビや摩耗により部品の劣化が起こります。お買い上げ日より1年を過ぎた製品、購入日が弊社にて確認できない場合は有償にて点検サービスを行っております。弊社カスタマーサービス課までご相談ください。
- 長期間保管され、再び使用される場合は、本書の警告及び注意事項を再確認の上、ご使用ください。また、長期間使用していなくても部品の油切れやサビの発生、走行ベルト下のデッキ表面に塗られているシリコンオイルの乾きなどが予想されますので、本書の警告及び注意事項を確認し、しばらく空回しを行って異常がないことを確認してからご使用ください。
- 環境保護のため、廃棄する場合は各自治体の取り決めに従ってください。

警告·注意事項

■使用前の注意

運動中は ハンドルを握る。

本製品はジョギングマシンですが、で使用中は必ずハンドルを 握ってで使用ください。

ハンドルを握らないで運動した場合、転倒などの事故やけがの原因となります。

安全キーを装着する。

安全キーは緊急停止時に取り外し、停止させるためのものです。クリップで腰のあたりに取り付けてください。



△ハンドル

支柱

安全キー

走行ベルトの上に乗った 状態でスタートしない。

始動時には、両足を走行ベルト 左右のステップに乗せた状態で スタートします。ベルトがゆっく りと動き出すのを確認してから、 走行ベルトの上に足を乗せてく ださい。

足を乗せた際にバランスを崩すおそれがありますので、ハンドルをしっかり握り慎重に足を乗せてください。

また、高速で走行ベルトが動いている状態では決して乗らないでください。

走行ベルト

各部のロック確認。

支柱・走行板及びハンドルなど、 折りたたみ可動部の各箇所が しっかりと固定されていることを 必ずご確認ください。

電源コード引き廻しの確認。

電源コード上に本体や重量物が載らないようにご注意ください。また、電源コードにストレスがかかるような設置(電源コードが引っ張られた状態での設置や電源コードを無理に曲げてしまうような設置)はしないでください。断線やショート、感電・漏電・発火の原因になります。

裸足・靴下・ストッキングなどで使用しない。

使用時は必ず運動靴を履いてください。運動靴を履かずに運動された場合、足の巻き込みやケガなど、思わぬ事故の原因になります。

必ず床面を保護する 付属マットを敷く。


ステップ

保護マット

床面保護のため、本製品の下に は必ず付属の保護マットを敷い てください。

警告•注意事項

いようにご注意ください。




れると、故障の原因になります。

ようご注意ください。

各部の名称 部材及び付属品

■部材及び付属品 梱包をあけましたら、必ず各部品・付属品が揃っていることをご確認ください。



□タブレットトレー□トレー固定用ネジ×2個



□安全キー

□付属工具

□保護マット






● 走行ベルトの継ぎ目(接着面)は、色

んので、あらかじめご了承ください。

が異なりますが、異常ではございませ



■各部の名称



サイズ (使用状態) : W 640 × D 1,400 × H 1,100 mm サイズ (折りたたみ状態) : W 640 × D 1,400 × H 270 mm

走 行 面: W 3 4 5 × D 1, 1 0 0 mm

質量(重量):約34.0 kg

速 度 調 節 幅: 1.0 km/h~10.0 km/h

傾 斜 角 度: 約0°/約1.5°/約3°(手動3段階) 電源/消費電力: AC100 V(50/60 Hz)/320 W

主 な 材 質: スチール、ABS (アクリロニトリルブタジェンスチレン共重合合成樹脂)、PVC (ポリ塩化ビニル)

生 産 国:中国


必ず床面を保護する付属の保護マットを敷いてください。

また、弊社では付属の保護マット以外にも、床面を保護するエクササイズフロアマット(専用マット)を販売しております。 お買い上げいただいた販売店または弊社カスタマーサービス課までお問い合わせください。

本体の開き方・折りたたみ方法

本体の開き方

① 本体を寝かせた状態にします。 本体を立てた状態にしている場合 は、本体後部のローラーキャップ を両手でしっかり持ちながら、ゆっ くりと本体を倒してください。





ローラーキャップ

- ② 片手で支柱を軽く持ち上げながら、本体左側支柱下の [支柱ロックノブ]を引っ張ると、支柱のロックが解除されます。
 - ※安全のため、ロックは固めになっていますので、支柱を上下 に浮かしながら、ロックを解除してください。





④ ハンドルを手前に倒し、[ハンドルロックノブ]で「カチッ」とロックされるまで、ハンドルを下に押し下げます。



本体の折りたたみ方法

①ハンドル左側の[ハンドルロックノブ]を引っ張るとロックが解除されます。そのままハンドルを上方へ押し上げ、ハンドルと表示メーターを折りたたみます。



② 片手で支柱を前方へ軽く押しながら、本体左側支柱下の [支柱 ロックノブ] を引っ張ると、支柱のロックが解除されます。





④本体を立てた状態で保管する ことができます。 本体を折りたたんだ状態で、 本体後部のローラーキャップを 両手でしっかり持ちながら、 ゆっくりと本体を立ててください。



 $oldsymbol{\Lambda}$ 注意・警告 安全のため軍手などを着用して大人 $oldsymbol{2}$ 人以上で行ってください。※上図は、見やすくするために $oldsymbol{1}$ 人の図にしています。

- 本体の開閉を行う前に、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 本体の開閉時に手指を挟まないようにご注意ください。
- 本体の開閉後は、各部がしっかりロックされていることを確認してから手を放してください。
- 本体の使用、折りたたみ、保管は水平な床面で行ってください。不安定な場所では本体が転倒するおそれがあります。
- ▶ 走行板を床面に降ろす際は、走行板の下に何も置かれていないことをご確認ください。

設置上の注意

本製品を設置する上で、いくつかの注意事項があります。以下の注意事項を確認し、適した場所でのトレーニングを行ってください。

次のような場所への設置は避けてください。

- 1. 設置場所の床強度が弱い。
- 2. 屋外及び直射日光が当たる場所。
- 3. 高温多湿の場所。
- 4. 傾斜のある場所。
- 5. 設置後、周囲にスペースがなくなる。

設置スペース<u>について</u>

本製品の設置場所は使用者の安全を確保するために十分に広い場所を設け、本体の周囲、特にその後部には使用者の転倒に備えて厚手のマットなどを敷き、事故防止が配慮されている場所をお選びください。

本製品を使って安全なトレーニングを行っていただくために、本製品の周囲には右図のスペースが必要です。このスペース以上を確保できる場所に設置するようにしてください。


万一転倒して放り出されたときぶつからないよう、 後方2mには障害物を置かないでください。


▲ 警告

- ※本体の下や周囲に人やペット、物が置いていないことをご確認ください。
- ※運動する際は、必ず支柱及び走行板がしっかり 固定されていることをご確認ください。



本製品はAC100V電源を使用します。





▲ 警告

- 危険ですので電圧AC100V以外のコンセントには接続しないでください。
- 電源は1つのコンセントから取ってください。複数の配線をつなげたタコ足配線はおやめください。
- ●電源コード上に本体や重量物が載らないようにで注意ください。また、電源コードにストレスがかかるような設置 (電源コードが引っ張られた状態での設置や電源コードを無理に曲げてしまうような設置)はしないでください。 断線やショート、感電・漏電・発火の原因になります。

タブレットトレーの取付方法

タブレットトレーを取り付けると、表示メーターにタブレット端末を置くことができます。

付属のタブレットトレーをトレー固定用ネジ2個で 表示メーターに固定してください。







▲ 注意

- ●タブレットトレー左右の固定ステイで タブレット端末をしっかり固定してく ださい。
- ●運動中の振動で落下するような不安 定な置き方はしないでください。
- 万一に備え、タブレット端末の大切な データーは必ずバックアップをしてお いてください。

表示メーターの機能

この表示メーターは時間・距離・速度・カロリー・心拍数をデジタル表示し、時間の目標設定ができます。



選択されたプログラムコースを表示します。

【ノーマルコース】・【運動不足解消コース】・【脂肪燃焼コース】・【体力増進コース】

表示パネル

この表示パネルは角度の調節が行えます。 お好みの角度に合わせてご使用ください。

タブレットトレー

ボトルホルダー

タブレット端末を置くことができます。 取付方法は、P9に記載しています。

液晶表示部

時間 分:秒

残り時間を表示します。

距離 km

走行距離を表示します。

速度 km/h

____ 運動中のスピードを表示します。 (1.0~10.0km/h)

カロリー kcal


運動中の消費カロリーを表示します。 ※同じ運動をしても、人によって消費カロリーは 違います。表示メーターの表示はあくまで 一般的な目安としてください。

心拍数 拍/分

測定した心拍数を表示します。 心拍数の測定方法は、P18の 「グリップセンサー使用上の 注意」をご覧ください。

スピーカー

お知らせモードがONのときに 音声が流れます。



操作部

お知らせON/OFFボタン

【お知らせモード】のON/OFFの切替を行います。

音量大/小ボタン

【お知らせモード】の音量切替(大/小)を行います。

プログラム選択/ユーザー選択ボタン

【プログラム選択】

停止時にボタンを短押しすると、プログラムコース 【ノーマルコース】・【運動不足解消コース】 【脂肪燃焼コース】・【体力増進コース】

の選択を行います。

【ユーザー選択】

停止時にボタンを長押し(3秒以上)すると、ユーザー番号(U1~U4)選択画面に切り替わります。 ユーザー番号を指定することで、そのユーザーの前回の体力評価結果との比較を表示します。

時間設定/リセットボタン

【時間設定】

停止時にボタンを短押しすると、目標時間の設定 (30分/20分/10分)を行います。

【リセット】

停止時にボタンを長押し(3秒以上)すると、表示が初期値に戻ります。

●ボタン操作の際は強く押さないでください。
破損の原因になります。

(スタート/ストップボタン)

運動の開始・停止を行います。 このボタンを押すと、運動が開始され、もう一度押すと運動を 停止し、体力評価プログラムが始まります。体力評価プログラム 画面の状態でこのボタンを押すと、通常画面に戻ります。

クールダウンボタン

運動をクールダウンで(1分間で徐々に速度を下げてから)終了します。

速度調節ボタン

運動中に速度の調節を行います。(1.0~10.0 km/h% 0.1 km/h単位)

【お知らせモード】は、走行ベルトの始動・停止時や設定内容などを音声でアナウンスします。

グリップセンサー)

心拍数の測定方法について

表示メーター下のグリップセンサーを 両手でしっかり握ってください。表示 メーターに心拍数が表示されます。



安全キーセット位置)

- この場所に安全キーをセットします。
- ●安全キーをセットしなければ作動しません。
- ●使用中安全キーが外れると停止します。 ※安全キーをセットしていない状態では時間の
- ※女宝ヤーをセットしていない状態では時間で表示部に「ーーー」と表示されます。



表示メーターの設定及び操作方法

※ ■))) は音声を表します。ただし、【お知らせモード】OFFの場合は、音声は流れません。


1 雷源を入れる

電源プラグをコンセントに差し込み、本体メインスイッチをONにしてください。 (ONの状態では本体メインスイッチが点灯します)

▲警告

必ず家庭用100Vのコンセントにつないでください。 100V以外のコンセントに接続しますと、機器が 破損し重大な事故を引き起こす原因になります。 1つのコンセントから複数の配線をつなぐタコ足 配線はおやめください。

電源プラグを根元まで確実に 差し込んでください。



2 安全キーをセットする

安全キーを表示メーター中央下の「安全キーセット位置」 セットします。(10ページ参照)

●安全キーがない状態でボタンを押すと音声や警告音で お知らせします。

【お知らせモード】ON時

■》:「安全キーをセットしてください」

【お知らせモード】OFF時

「ピィピィ」と警告音がなります。

⚠ 注意

本製品は、トレーニング中の予期せぬ事故など が発生したとき、安全キーがはずれることで速や かに速度を落とし停止することができます。トレ ニングを行うときは、必ず安全キーを装着して ください。



⚠ 注 意



【運動前の準備】

この表示パネルは角度の調節が行えます。

お好みの見やすい角度に合わせてご使用ください。

3 お知らせモードと音量を決める

電源を入れると【お知らせモード】はONの状態、【音量】は音量小の状態です。

【お知らせモード】をOFFにする場合

【お知らせON/OFFボタン】を押すと【お知らせモード】がOFFに切り替わります。【音量大/小ボタン】を押すと【音量大】に切り替わります。

- ■》:「お知らせモードをOFFにします」
- ⇒ 再度、【お知らせON/OFFボタン】を押すと【お知らせモード】がONに切り替わります。
- **■**》:「お知らせモードをONにします」

お知らせモードの【音量】を調節する場合

- ■》:「音量を大きくします」
- ⇒ 再度、【音量大/小ボタン】を押すと【音量小】に切り替わります。
- ■》:「音量を小さくします」





次ページ【4 ユーザー番号を選択する】

表示メーターの設定及び操作方法

4 ユーザー番号を選択する

「ユーザー番号の確認方法

安全キーを取り外した画面で、現在選択されているユーザー番号(U1~U4)を確認する ことができます。

ユーザー番号は、U1~U4の4人分を選択することができます。 運動終了後の体力評価結果表示の際に、そのユーザーの前回評価結果と比較表示します。 設定したユーザー番号は、電源を切っても保持します。

ユーザー番号の切替方法

①【プログラム選択/ユーザー選択ボタン】を長押し(3秒以上)すると、ユーザー番号選択画面に切り替わります。

■》:「ユーザー番号を選択してください」



②【さげる▼ボタン】【あげる▲ボタン】を押し、ユーザー番号(U1~U4)を選択します。



③ 再度、【プログラム選択/ユーザー選択ボタン】を短押しすると、通常画面に戻ります。

■》:「ユーザー番号を確定しました」



▼安全キーを取り外した画面



▼ユーザー番号選択画面



▼通常画面



5 プログラムコースを選択する

【プログラム選択/ユーザー選択ボタン】を短押しすると、プログラムコースが切り替わります。 お好みのプログラムコースを選択してください。

■》:「○○コース 設定しました」



▼ノーマルコース



▼運動不足解消コース



▼脂肪燃焼コース



▼体力増進コース




6 目標時間を設定する

【時間設定/リセットボタン】を短押しすると、目標時間が「30分」「20分」「10分」と切り替わります。お好みの時間を設定してください。

◄》:「○○分 設定しました」



▼目標時間の設定



次ページ【7 運動を開始する】へ

表示メーターの設定及び操作方法

7 運動を開始する

【スタート/ストップボタン】を押して、運動を開始します。

■》:「スタートします。ベルトが動きます。 で注意ください」



速度の調節

作動中、【さげる▼ボタン】【あげる▲ボタン】で速度の 調節を行うことができます。

●「運動不足解消」「脂肪燃焼」「体力増進」のコースを 選択している場合は、プログラムコースの段階に よって最低速度 1.0 km/h、最高速度 10.0 km/h まで調節できない場合があります。




走行ベルトの上に乗った 状態でスタートさせないで ください。 本機の始動時には、両足を走行板 左右のステップの上に乗せて スタートします。ベルトがゆっくり 動き出すのを確認してから、走行 ベルトの上に足を乗せてください。

音声と速度変化

- ●「ノーマル」コースの作動中は、経過時間を音声で案内します。 ■》:「○○分経過しました」
- ●「運動不足解消」「脂肪燃焼」「体力増進」コースの作動中は、プログラムによる自動速度変化(加速・減速)を音声で案内します。

■》):「まもなく加速します。ご注意ください」、「まもなく減速しますご注意ください」

- ●画面上のプログラム表示(ブロック表示)は、設定時間を10分割して表示します。
 - ※30分の設定の場合には、速度は3分ごとに次の列に移行します。
 - 20分の設定の場合には、速度は2分ごとに次の列に移行します。
 - 10分の設定の場合には、速度は1分ごとに次の列に移行します。



8 運動を停止する

運動を停止する場合、以下の4つの方法があります。

スタート/ストップボタン を押すと停止します。

■》):「停止します。ご注意ください」

■ 目標時間 が「O」になると停止します。

■》:「停止します。お疲れ様でした」

安全キーを外すと停止します。


■》):「停止します。ご注意ください」

クールダウンボタンとおいる。からでは、カールダウンボタンとを押すと1分間で徐々に速度を下げながら停止します。


■》:停止1分前 「まもなく減速します。ご注意ください」

■》:停止直前 「停止します。お疲れ様でした」

※クールダウン中でも、緊急で停止させる場合は、【安全キー】を外して停止させてください。



次ページ【9 体力評価】へ





示メーターの設定及び操作方法

9 体力評価を行う

スタート/ストップボタン

畤 間 で停止した場合には、停止後自動的に体力評価プログラムが始まります。

クールダウンボタン

で停止した場合には、体力評価プログラムは機能しません。

体力評価とは…

運動によって上昇した心拍数(脈拍)が、運動終了後1分間でどこまで安静時の心拍数に近づくことができるか(回復するか)を 機械的に測定し、「運動終了直後の心拍数」と「運動終了1分後の心拍数」から6段階で体力を評価します。

- ●一般的に心肺機能の優れている人は、運動開始時の心拍数はゆるやかに上昇し、運動終了時は直ちに回復します。
- ●逆に運動不足の人は、運動を開始し運動強度が強くなるに伴い心拍数が急上昇し、運動終了後もなかなか回復しません。

体力評価の測定方法

- ① 運動終了後、体を休めた状態で60秒間、心拍数を測り続けてください。 ■》:「体力評価測定を開始します。1分間、心拍数を測り続けてください」
 - ●画面の左上に、60秒間のカウントダウンが表示されます。
 - ●心拍数を測定していない場合、自動で体力評価測定を中止します。 その場合、体力評価結果は表示されません。(ー -表示)
 - ●途中で体力評価プログラムを中止する場合は、【スタート/ストップボタン】を 押して中止します。
- ② 60秒間のカウントダウン後、体力評価結果を表示します。 ■》:「体力評価を表示します」
 - ●体力評価結果は、L 1 (とても良好)~L 6 (劣っている)の6段階で表示します。

L.2 L.3 1.4 1.5 L.6 とても良好 ◀◀◀ ▶▶▶ 劣っている

●ブロック表示部には、前回の評価結果との比較を4段階で表示します。





「前回より良好」



「前回と同じ」



「前回より劣っている」

③【スタート/ストップボタン】を押すと、通常画面に戻ります。

60秒のカウント 測定中の心拍数の ダウンを表示 変化を表示 選択されたし 60 時間(9:8) プログラム コース ユーザー番号 を表示 **♥**133 1.5 心拍数 体力評価 前回の体力 測定中は、 測定中の 評価結果を -"が左から 心拍数を 右に点灯 表示 表示

▼体力評価測定中画面

▼体力評価結果の表示画面



10 リセットする

【時間設定/リセットボタン】を長押し(3 秒以上)すると、表示されている「距離」「カロリー」 の数値がリセットされ、初期画面に戻ります。

■)):「リセットします」



- ●リセットしていないときには、「距離」「カロリー」の数値は残り、再スタートの際は 表示されている数値から加算されていきます。
- ●リセットをしていなくても、本体メインスイッチを「OFF」にすると、表示はリセット されます。
- ●リセットや本体メインスイッチを「OFF」にしても、「ユーザー番号」 「前回の体力 評価結果」はリセットされません。

ご使用終了後

表示メーターの「安全キー」を外し、本体メインスイッチを「OFF」にして電源プラグをコンセントから抜きます。




傾斜角度の調節方法・ご使用前の確認・移動方法

傾斜角度の調節方法

本製品は傾斜角度が3段階(約0 $^{\circ}/1.5^{\circ}/3^{\circ}$)で調節できます。 折りたたんだ状態で調節を行います。

両手でリアレッグバーの中央部を持ちながら、

- ① リアレッグバーを引っ張って移動させ、
- ②お好みの角度に調節してください。



ご使用前の確認 (安全のため毎回、ご使用前に同じ確認をしてください。)

(走行ベルトの確認)

輸送中やご使用によってベルトがたるんでいる可能性があります。必ずベルトがたるんでいないことをご確認ください。

●確認方法

低速(1km/h)の状態でベルトの上に乗り、ベルトに抵抗を加えて滑らないことを確認してください。

●調節方法

ベルトの調節方法はP16の「走行ベルトの調節方法」を参照ください。



停止時のタイミング

「スタート/ストップボタン」を押したときや 「安全キー」を外したときにどの程度で 止まるのかをご使用前にご確認ください。

●スタート/ストップボタンを押した場合・・・



●安全キーをはずした場合・・



(ロックノブの確認)

で使用前には、必ず「サイド ハンドルロックノブ」と「支 柱ロックノブ」が固定されて おり、サイドハンドルや支柱 が、大きくガタつかない ことをご確認ください。



移動方法

本体を折りたたんだ状態で、支柱が固定されていることを確認してから、ローラーキャップや支柱を握り、 ゆっくりと図のように倒して移動してください。移動時に床がキズつかないようご注意ください。

前後移動用キャスターと横移動用キャスターについて

本製品には、前後移動用キャスターと横移動用キャスターの2種類が付いています。



【横移動の場合】

片手でローラーキャップを、もう 一方の手で支柱をしっかり握り、 ゆっくりと図のように直立させて から左右に移動してください。

A 注意

移動時、床の材質によってはキャスターによって、床面をキズつけます。 必ず床面を保護するマットなどを敷き、その上を移動させてください。



A 注意

- ●安全のため軍手などを着用してください。
- ●キャスター移動時は、ローラーキャップ(支柱)をしっかり握り、ゆっくり移動してください。

【本体の開き方】


両手でローラーキャップをしっかり握り、ゆっくりと本体を床面に寝かせ、P8「本体の開き方」の手順にて展開してください。

走行ベルトの調節方法

通常の作動音以外の音が発生した場合、ベルトの片寄りや、ベルトの縁が擦れている場合があります。 また、使用中に急加速や急減速などを感じられた場合は、ベルトがたるんでいることが考えられます。 その時は下図のように本体後方にあるベルト調節ボルトを付属工具で回して、ベルトの片寄りや張りを調節してください。




②ベルトを回すと、ベルトは左へ寄って いきます。



③ベルトを回しても、ベルトが中央へ 寄らない時は、さらに時計回りに45° 締めてください。




④ベルトが中央付近へ戻ってきたら、調節ボルトを反時計回りに少し緩めます。




※調節ボルトを緩めないとベルトは左側へ片寄ってしまいます。

ベルトが左に寄る場合

①左側の調節ボルトを付属工具で時計 回りに45°締めます。



②ベルトを回すと、ベルトは右へ寄って いきます。



③ベルトを回しても、ベルトが中央へ 寄らない時は、さらに時計回りに45° 締めてください。




▼ この作業を繰り返します。 ④ベルトが中央付近へ戻ってきたら、調節




※調節ボルトを緩めないとベルトは右側へ片寄ってしまいます。

ベルトがたるんでいる場合

①左右の調節ボルトを付属工具で均等 に時計回りに45°締めます。



②調節後はベルト全体が板から少し浮き 上がった状態で、ベルトの中程をつまみ 上げ約3cm程度持ち上がるか確認 してください。




③それでもベルトがたるんでいる時は さらに均等に時計回りに45°締め、 ベルトの張りを確認してください。




ベルトが張り過ぎている場合

①左右の調節ボルトを付属工具で均等 に反時計回りに45°緩めます。



②調節後はベルト全体が板から少し浮き 上がった状態で、ベルトの中程をつまみ 上げ約3cm程度持ち上がるか確認 してください。



③それでもベルトが張り過ぎている時は さらに均等に反時計回りに45°緩め、 ベルトの張りを確認してください。



ベルトの調節後は空回しを行い、ベルトが安定している状態を確認してください。

ベルトが片寄る場合には、再度ベルトの調節を手順 ①から行ってください。


ベルト調節ボルト



▲ 警告

適度なベルトの張り具合は、ベルト全体が板から少し 浮いた状態で、ベルトの中ほどの端をつまみ上げて約 3 c m程度持ち上がる程度です。

ベルトのたるみは、スリップや転倒の原因になります。 また、張り過ぎても、ベルトの寿命を縮める原因になり ますのでご注意ください。



■ベルトの継ぎ目について

走行ベルトの継ぎ目(接着面)は、色が 異なりますが、異常ではございませんの で、あらかじめご了承ください。

▲ 重要:シリコンオイルの塗布について

ベルトの回転をスムーズにするため、ベルトのスリップや、急加速・急減速を 感じられる場合は、ベルトの調節と共に、シリコンオイルを塗布してください。 詳しくは P 1 7 「シリコンオイルの塗布について」をお読みください。

▲ 警告

- 安全のため軍手などを着用してください。
- ベルトが動いている状態では危険ですので、必ず電源を切ってからベルト調節ボルトを回してください。
- 走行ベルトの調節の際も必ず、水平な場所で付属の保護マットを敷いて行ってください。
- 走行ベルトが片寄ったままでの使用、弛んだ状態での使用は、使用中の転倒などの原因になります。必ず調節を行ってください。
- 電源が入っている状態では絶対にローラーや走行ベルトには触らないでください。巻き込まれるおそれがあり、大変危険です。
- ※走行ベルトは消耗品です。走行ベルトの交換につきましては、販売店または弊社カスタマーサービス課までお問い合わせください。

走行ベルトの調節後は、P15「ご使用前の確認」の内容と、P17「シリコンオイルの塗布について」の内容を必ずご確認ください。

シリコンオイルの塗布について

走行ベルトの回転が鈍くなってくると、ベルトの回転速度が不安定になり、使用中に急加速・急停止・スリップなど、転倒事故の原因になります。また、モーターへの負担が大きくなり、モーターの故障・基盤の故障・ヒューズ切れなどの原因になります。 転倒事故や故障を防止するために、以下の手順でベルトの回転(滑り)の確認・メンテナンスをおこなってください。

※シリコンオイルは、お近くのホームセンターなどで市販されています。

確認作業 1

- □ 使用中に急加速や急減速を感じられたこと はありませんか?
- □ 人が乗っていない状態と比べ、人が乗ると 極端にベルトの回転速度が遅くなることは ありませんか?
- 電源を切った状態で、人力でベルトを回して みてください。回転が非常に重たい場合には、 ベルトの滑りが悪くなっています。



人力でベルトを回したときには、 モーターによる抵抗があります。 (購入当時のベルトの滑り具合は 正常ですのでご安心ください。)





確認作業 2

- □ 電源を切った状態で、走行ベルト下のデッキ表面の摩擦を 取り除くために、シリコンオイルを塗布してください。
- ●シリコンオイルの塗布方法

走行ベルトを少し持ち上げ、シリコンオイルをベルト下のデッキ面に塗布します。

(左右それぞれから行ってください)



その後、電源を切った状態のまま、走行 ベルトを手や足で押さえながら回転 させて、走行ベルト下のデッキ面全体に シリコンオイルを塗り拡げていきます。

走行ベルト



確認作業 3



■シリコンオイルの塗布についての注意点

シリコンオイルは、走行ベルト下のデッキ表面の摩擦を取り除き、モーターに負担をかけないようにするために塗ります。

- ※出荷時にはシリコンオイルは 塗布されています。
- ⇒ ○購入当初からシリコンオイルを塗布する必要はありません。 ○シリコンオイルの塗布時期は4~6ヶ月毎が目安です。
- ※シリコンオイルの塗り過ぎにも ご注意ください。
- ⇒ ○シリコンオイルを大量に塗布されると、駆動部のタイミングベルトにまでオイルが付着し、ベルトの空回りなど、故障の原因となります。

▲ 警告 可燃性スプレーは使用しない

可燃性ガスが使用されているシリコンスプレーは使用しないでください。 ポンプ式のスプレーなど可燃性ガスが使用されていないものをご使用ください。

可燃性ガスが使用されているシリコンスプレーは、シリコン噴射と同時に可燃性のガスも噴射されます。 万一、本製品の周囲に可燃性ガスが滞留した状態で、 本体の電源スイッチを入れたり、モーターを回した りすると、電源スイッチやモーター整流子の接点で 発生する火花によって、火災や爆発を引き起こすお それがあります。



グリップセンサー使用上の注意・お手入れ方法

グリップセンサー使用上の注意

■心拍数測定のアドバイス

グリップセンサーは、手のひらが乾燥していたり、汗などで 濡れている場合、正しく測定できない場合がございます。

【手のひらが濡れている場合】


タオルなどで汗をしっかり拭き取ってから測定してください。

【手のひらが乾燥している場合】

濡れタオルなどで手を少し湿らせてから測定してください。

■グリップセンサーは両手で握る

グリップセンサーは片手では測定できません。



● この表示メーターは医療機器ではありません。表示メーター上の数値はあくまで運動の目安としてご使用ください。



長期にわたりで使用いただくため、定期的にお手入れください。

↑ 警告 お手入れの際には、必ず本体メインスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

■ 本 体: 汚れが落ちない場合、中性洗剤を薄めて拭きとってください。


↑ 注意 走行ベルト下のデッキ表面には、特殊な加工が施されていますので、絶対に洗剤など使用しないでください。

■ ホイールカバー内: 乾いた柔らかい布などでほこりを取り除いてください。

特に、ホイールカバー内部には、ベルトの回転によって吸い込まれたほこりが溜まり、場合によっては故障の原因になります。 定期的にホイールカバーを開け、内部のほこりを取り除いてください。

ホイールカバーの開け方

- 1. 本体メインスイッチを切り、 電源プラグをコンセントから 抜いてください。
- 2. ホイールカバーを固定している ネジ(7ヵ所)をドライバーで取り 外し、ホイールを取り外します。 メンテナンス後は再びホイール カバーをしっかりと取り付けてく ださい。



両手で.

しっかり 握ってください

グリップ

センサー

↑ 注 意 作動直後は、ホイールカバー内の部品(モーターや基板など)は熱を持っています。 ホイールカバーを開ける際は、電源プラグを抜き、1時間以上経ってからホイールカバーを開けてください。

故障かな?と思う前に

■ 故障かな?と思う前に 下記の項目を一度チェックしてください。

症 状 チェック箇所 ●走行ベルトが片寄る場合 → ○本製品の設置場所が水平な場所か確認してください。 ○走行ベルトの調節をしてください。(P16「走行ベルトの調節方法」参照) ▶ ○走行ベルトの調節をしてください。(P16「走行ベルトの調節方法」参照) ●走行ベルトがたるむ場合 ●走行ベルトがスリップする場合 ➡ ○走行ベルトを張ってください。(P16「走行ベルトの調節方法」参照) (スムーズに回らない場合) ○走行ベルト下のデッキ表面にシリコンオイルを塗布してください。 急加速や急減速が感じられる場合 (P17「シリコンオイルの塗布について」参照) ※シリコンオイルはお近くのホームセンターなどで市販されています。 ●異音がする場合 → ○各部のネジの緩みを確認してください。 ○走行ベルトの片寄りを確認してください。(P16「走行ベルトの調節方法」参照) ●正常な表示が出ない場合 → ○本体メインスイッチを切り、再びONにし、始めから操作を行ってください。 ○時間表示部に「ーーー」という表示が出ている場合は、安全キーが外れている、または きちんとセットされていない状態ですので、安全キーをセットしなおしてください。 ●ボタンを押しても受け付け → ○安全キーは正しくセットされていますか? ない場合 ○操作手順を確認してください。(P11~P14の 00000<u>0000000</u> 操作方法をもう一度ご確認ください。) ○ボタンをしっかり押していますか? ●モーターが回らない場合 → ○本体メインスイッチがONになっていますか? 本体メインスイッチ ○安全キーは正しくセットされていますか? ○コンセントの差し込みを確認してください。 ○操作手順を間違えていませんか?(P11~P14の操作方法をもう一度ご確認ください。) ●スピードが上がらない場合 → ○室温が低いとモーターや駆動部品が温まるまでスピードが上がりません。 室温を上げてご使用ください。 ●心拍測定ができない場合 ○血行が良くない状態や体が冷えている状態では、血管の収縮による変化が少ないために 心拍数が読み取れない場合があります。体を温めるなど、血行を良くしてから測定をして ください。 ○P18「グリップセンサー使用上の注意」に記載されている内容を確認してください。 ●体力評価測定ができない場合 ➡➡ ○「スタート/ストップ」ボタンで停止した後、または「目標時間設定」によって自動停止した後、 数秒後に、自動的に体力評価プログラムが始まります。 「安全キー」を外して停止したとき、「クールダウン」ボタンで停止したときには、体力評価 プログラムは機能しません。(P14「9 体力評価を行う」参照) ●ベルトの周囲に摩耗粉が ○運動靴の靴底が削れていませんか? 飛び散る場合 通常でも少なからず靴底は削れます。大量に摩耗粉が飛び散る場合は、歩き方(走り方)を 見直してください。

上記チェックを行っても直らない場合、またはその他の状況が発生した場合には、お手数ですが弊社カスタマーサービス課までお電話 又はFAXでその状況を伝えてください。その際、上記以外の確認ポイントを説明させて頂く場合がありますがご協力の程お願いします。

走行ベルトは消耗品です

走行ベルトの交換時期の目安は使用頻度により異なりますが、約1年半から2年です。 次のような場合には、走行ベルトを交換してください。

- ●走行ベルトが一部でも破けてきた場合。
- ●P16「走行ベルトの調節方法」記載のベルト調節を行っても、ベルトの片寄りやたるみが改善されない場合。
- P17「シリコンオイルの塗布について」記載の確認作業で、シリコンオイルを塗布しても改善されない場合。

走行ベルトの交換につきましては、弊社カスタマーサービス課までご相談ください。

お問い合わせは カスタマーサービス課

000120-30-4515

簡単操作早見表

コンセントに電源プラグを差し込みます

本体メインスイッチを入れます

安全キーをセットします

お知らせモードと音量を決めます

【お知らせモード ON/OFF ボタン】で、お知らせモード(音声)の ON/OFF が切り替わります。 【音量 大/小 ボタン】で、音声の音量(大/小)が切り替わります。

ユーザー番号を選択します


- ①【プログラム選択/ユーザー選択ボタン】を長押し(3秒以上)すると、ユーザー番号選択画面に切り替わります。
- ②【さげる▼ボタン】 【あげる▲ボタン】で、ユーザー番号(U1~U4)を選択します。
- ③再度、【プログラム選択/ユーザー選択ボタン】を短押しすると、通常画面に戻ります。

プログラムコースを選択します

【プログラム選択/ユーザー選択ボタン】を短押しすると、プログラムコースが切り替わります。









目標時間を設定します

【時間設定/リセットボタン】を短押しすると、目標時間が「30分」「20分」「10分」と切り替わります。

運動を開始します

【スタート/ストップボタン】を押して、運動を開始します。

運動中、【さげる▼ボタン】【あげる▲ボタン】で、速度調節ができます。

運動を停止します

停止する方法は、次の4つの方法があります。

【スタート/ストップボタン】 を押すと 停止します。 【目標時間】 が「O」になると 自動停止します。 【安全キー】 を外すと 停止します。

【クールダウンボタン】 を押すと 1分間で徐々に速度を 下げながら停止します。

体力評価を行います

60秒間心拍数を測り続け、体力評価を行います。 【スタート/ストップボタン】を押すと通常画面に戻ります。


お疲れ様でした。停止後、本体メインスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

リセット:停止後、【時間設定/リセットボタン】を長押し(3秒以上)すると、初期画面に戻ります。

リセットや本体メインスイッチをOFFにしても、「ユーザー番号」「各ユーザーの前回体力評価結果」はリセットされません。

トレーニングについて


アルインコフィットネス機器をより効率よく・効果的にご使用いただくために適した運動方法を紹介します。 運動する方の体力、年齢、運動経験などには個人差があり、普段運動していない方が急に負荷の高い運動を すると心臓などに負担をかけ、大変危険ですので無理をせず、マイペースに行いましょう。



これから運動を始める方・久しぶりに運動をする方は、運動頻度は週2回から運動を始め、 ウォームアップからクールダウンまで20~40分を目標にしましょう。

ウォームアップとクールダウン

ストレッチ例 運動前後に必ず行ってください。



クールダウンの方法は様々ですが、上記ストレッチの他、バイクなら軽い負荷でゆっくり5~10分間続け、ウォーカーならゆっくりと歩く程度で同じく5~10分間続けてください。

メインエクササイズ

有酸素運動=しっかり呼吸をして酸素を体内に取り入れながらゆっくり長く運動すること

目的 (1) 体脂肪の燃焼(ダイエット)

目的 ② 心肺機能の向上

より良い効果を得るには、個々の目的に合わせた正しい運動方法(心拍数チェック)を覚え、実践することです。 運動の強度により、体脂肪の燃焼に効果的なのか、心肺機能の向上に効果的なのかに分かれます。

目的 (1) 体脂肪燃焼(ダイエット)のための運動

年齢	最大心拍数	運動中の心拍数	
一一图	(1分間)	1分間	10秒間
15	205	133~113	22~19
20	200	130~110	22~18
30	190	124~105	21~18
40	180	117~ 99	20~17
50	170	111~ 94	19~16
60	160	104~ 88	17~15
70	150	98~ 83	16~14

左表はどれくらいの心拍数で運動すればよいかの目安を示しています。心臓が脈打つ限界の回数(最大心拍数)は年齢によっておおよそ決まっています。表の最大心拍数では、40才の人なら心臓は1分間に180拍が上限になります。

体脂肪の燃焼が目的の場合、左表からご自身の年齢に適した 1分間の心拍数(最大心拍数の55~65%を目安に、運動中この心拍数を維持するようにしましよう。

目的 ② 心肺機能向上のための運動

年齢	最大心拍数	運動中の心拍数		
	(1分間)	1分間	10秒間	
15	205	174~133	29~22	
20	200	170~130	28~22	
30	190	162~124	27~21	
40	180	153~117	26~20	
50	170	145~111	24~19	
60	160	136~104	23~17	
70	150	128~ 98	21~16	

心肺機能向上のための運動は、体脂肪の燃焼が目的の運動に比べ、 目安となる心拍数はやや高めになります。

心肺機能の向上が目的の場合、左表からご自身の年齢に適した 1分間の心拍数(最大心拍数の65~85%を目安に、運動中この 心拍数を維持するようにしましよう。

上表にある目的別の心拍数は年齢を目安として運動の心拍数を算出していますので、個人の体力レベルによっては表の心拍数で運動するときつく感じたり、非常に楽だということがあります。より自身の目的に適した運動の心拍数は下記の計算式にご自身の年齢と安静時の心拍数を測ることで計算していただけます。

 $\left\{ (220-年齢)-安静時心拍数
ight\} imes rac{0.55(体脂肪の燃焼が目的)}{0.65(心肺機能向上が目的)} + 安静時心拍数=運動の目標心拍数$

心拍数のチェック方法

脈拍の取りにくい方や正確な心拍数を 測定するには右図のように左手首内側上 部を右手の中指と人さし指で押さえます。 1分間を測るのは大変ですから、上表のよう 10秒間測り、その数値を6倍して1分間の 心拍数に換算しましょう。



運動は20~30分を目標にしましょう。

また、1週間に2回を目安に始め、慣れてきたら徐々に回数を増やしていきましょう。運動を楽しく継続して行うことが、最も効果的で効率の良い健康への近道です。



運動を開始して体脂肪の燃焼が活発になるまで20分ほどかかります。運動を開始して最初の20分は血液の中を流れている脂肪がエネルギーとして利用されます。血液中の脂肪が燃焼され減ってくると、蓄えられている皮下脂肪や内臓脂肪を分解し、エネルギーとして利用しはじめます。そのため、体脂肪を燃焼させ効果的に減量(ダイエット)するためには、20分以上のゆっくりとした運動を続けることが大切です。

とはいえ、いきなり20分以上の運動をするのはとてもきつく感じてしまいます。運動を開始して20分以内では、ドロドロの血液をきれいにすることができますので、健康維持を目的の場合は20分以内でも効果があります。 で自身の体力にあわせて、少しずつ運動の時間を長くしていきましょう。また、日常の体調管理、効果的な運動のためにも心拍数のチェックは必ずおこなうようにしましょう。



MPルインコ株式会社 フィットネス事業部 カスタマーサービス課

フリーダイヤル



0120-30-4515

(AM10:00~PM4:00 但UPM12:00~1:00及び土·日·祝祭日を除く)

左記以外受付

F A X : 072-678-6410

E-mail: fcs-syuuri@alinco.co.jp

FAX又はメールでのお問い合わせの 場合、回答に時間を要する場合がござい ます。予めご了承ください。

AKJ2018:この商品の WEBページはこちら



※故障や異常が発生した場合、まずは本書P19「故障かな?と思う前に」をご確認ください。